

# SERRATURA BLOCCATA: LE 4 CAUSE E SOLUZIONI

## CAUSA

## SOLUZIONE

1

La chiave si è sporcata

Lubrifica la chiave tramite lubrificante alla grafite o grafite in polvere

2

C'è una **chiave inserita dall'interno**

Rimuovi la **chiave inserita dall'interno**

3

**Chiave rotta** nella serratura

**Estrai la chiave spezzata** tramite un **ferro ad uncinetto**

4

**Cilindro danneggiato**

**Chiama un tecnico** che dovrà forare il cilindro

Infographic creato da: